

## INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziție	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			IKE84471XB 949597229	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de zone de gătit			2	
Numărul de suprafețe de gătit			1	
Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice)			Induction	
Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm	Middle Rear	∅	21,0	cm
	Right Front	∅	18,0	cm
Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg	Middle Rear	EC <sub>gătit electric</sub>	177	Wh/kg
	Right Front	EC <sub>gătit electric</sub>	174.6	Wh/kg
Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg		EC <sub>plită de gătit electrică</sub>	179.9	Wh/kg

### EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

#### Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
- Înainte de a activa zona de gătit, puneți vasul pe aceasta.
- Puneți vase mici pe zonele de gătit mici.
- Puneți vasul direct în centrul zonei de gătit.
- Pentru a păstra alimentele calde sau pentru a le topi folosiți căldura reziduală."